

1. OBJECTE

L'objecte de la present instrucció és descriure la sistemàtica a seguir en cas de tenir que xuntar les seguretats dels remuntadors.

2. RESPONSABLE

El responsable intern de la gestió i control d'aquesta activitat és:

- Cap de Manteniment i Explotació dels Remuntadors

3- DESENVOLUPAMENT

3.1 Xuntatge **FORA** explotació

Personal autoritzat a fer el xuntatge:

- Manteniment mecànic
- Manteniment elèctric

Aquests treballadors estaran capacitats per el responsable, sempre.
Es podran xuntar **TOTES** les seguretats de l'estació per l'arrencada.

3.2 Xuntatge **EN** explotació

Personal autoritzat a fer el xuntatge:

- Manteniment mecànic
- Manteniment elèctric

Aquests treballadors i sempre amb l'autorització d'un responsable.

Es podran xuntar **ALGUNES** de les seguretats de l'estació per solucionar el problema.
S'haurà de seguir els passos següents:

- 1- Analitzar el problema
- 2- Avisar el responsable, si autoritza
- 3- Xuntar la / les seguretats
- 4- Procedir a la recuperació dels usuaris
- 5- Solucionar l'avaría.

Es podran xuntar **ALGUNES** seguretats de línia

- 1- Analitzar el problema
- 2- Avisar el responsable, que serà qui autoritzarà a xuntar, l'evacuació dels clients, o per acabar l'explotació.
- 3- Xuntar
- 4- Recuperar els usuaris o solucionar el problema provisionalment
- 5- Mentre que es recuperen els usuaris , es destinarà un vigilant a controlar el grup de seguretat de línia.
- 6- En cas que quedés part de línia no controlada, es tindrà que controlar visualment.
- 7- Després la recuperació dels usuaris, es soluciona definitivament la pana i es treuen els xuntatges

3.3- Xuntatge en la posada en marxa de l'aparell.

S' autoritzaran conductors i/o vigilant perquè girin les cadires i per rearmar perquè marxin els defectes fins que el pesatge pines no estigui en defecte.

Abans de la posta en marxa de nou de la instal·lació, adopti totes les mesures necessàries per la seguretat durant la recuperació dels usuaris; en particular, configurar un control visual equipat amb comunicació, destinat a reemplaçar el dispositiu automàtic que s'ha xuntat.

En iniciar la instal·lació, funcionarà a una velocitat reduïda.

REDACCIÓ	APROVACIÓ
Nom : Christophe Barnabé	Nom : Franck Taunay

1. OBJETO

El objeto de la presente instrucción es describir la sistemática a seguir en caso de tener que xuntar las seguridades de los remontes.

2. RESPONSABLE

El responsable interno de la gestión y control de esta actividad es:

- Jefe de mantenimiento y Explotación de los Remontes.

3- DESARROLLO

3.1 Xuntatge FUERA de explotación

Personal autorizado a hacer el xuntatge:

- Mantenimiento mecánico
- Mantenimiento eléctrico

Estos trabajadores estarán capacitados por el responsable, siempre.

Se podrá xuntar **TODAS** las seguridades de la estación para el arranque.

3.2 Xuntatge EN explotación

Personal autorizado para hacer el xuntatge:

- Mantenimiento mecánico
- Mantenimiento eléctrico

Estos trabajadores y siempre con la autorización de un responsable.

Se podrán xuntar **ALGUNAS** de las seguridades de la estación para solucionar el problema.

Se deberá seguir los siguientes pasos:

- 1- Analizar el problema
- 2- Avisar al responsable, si autoriza
- 3- Xuntar la / las seguridades
- 4- Proceder a la recuperación de los usuarios
- 5- Solucionar el problema.

Se podrán xuntar **ALGUNAS** seguridades de línea

- 1- Analizar el problema
- 2- Avisar al responsable, que será quien autorizará a xuntar, la evacuación de los clientes, o parar acabar la explotación.
- 3- Xuntar
- 4- Recuperar los usuarios o solucionar el problema provisionalmente
- 5- Mientras que se recuperen los usuarios , se destinará un vigilante a controlar el grupo de seguridad de línea.
- 6- En caso que quede parte la de línea no controlada, se tendrá que controlar visualmente.

- 7- Después de la recuperación de los usuarios, se soluciona definitivamente la pana y se sacan los xuntatges

3.3- Xuntatge en la puesta en marcha del aparato.

Se autorizarán conductores y/o vigilantes para que giren las telesillas y para rearmar para que se marchen los defectos hasta que el pesaje de pinzas no esté en defecto..

Antes de la puesta en marcha de nuevo de la instalación, se debe adoptar todas las medidas necesarias para la seguridad durante la recuperación de los usuarios; en particular, configurar un control visual equipado con comunicación, destinado a reemplazar el dispositivo automático que se ha xuntado

Al iniciar la instalación, funcionará a una velocidad reducida.

REDACCIÓ	APROVACIÓ
Nom : Christophe Barnabé	Nom : Franck Taunay